



TEX-3 Spare Parts List

Pos.	Order-No.	Pos.	Order-No.	Pos.	Order-No.	Pos.	Order-No.	Pos.	Order-No.
1	801	7	807	14	813	21	820	27	826
2	802	8	808	15	814	22	821	28	827
3	607	9	809	16	815	22.1	1263	29	828
3	803	10	810	17	816	23	822		
4	804	11	811	18	817	24	823		
5	805	12	812	19	818	25	824		
6	806			20	819	26	825		